

Коды неисправностей ABS/VSA Honda CR-V 05-06 г.в.

* При "ручной" диагностике все коды отображаются индикатором "ABS".

- 11 Right-front wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости правого переднего колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 12 Right-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости правого переднего колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 13 Left-front wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости левого переднего колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 14 Left-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости левого переднего колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 15 Right-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости заднего правого колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 16 Right-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости заднего правого колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 17 Left-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости заднего левого колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 18 Left-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости заднего левого колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 21 Right-front pulser
Передний правый магнитный пульсатор
- 22 Left-front pulser
Передний левый магнитный пульсатор
- 23 Right-rear pulser
Задний правый магнитный пульсатор
- 24 Left-rear pulser
Задний левый магнитный пульсатор
- 25 Yaw rate sensor (inside of sensor cluster)
Датчик угловой скорости (внутри блока датчиков)
- 26 Lateral acceleration sensor (inside of sensor cluster)
Датчик поперечного ускорения автомобиля (внутри блока датчиков)
- 27 Steering angle sensor
Датчик угла поворота рулевого колеса
- 28 Longitudinal acceleration sensor (inside of sensor cluster)
Датчик продольного ускорения (внутри блока датчиков)
- 31 ABS solenoid
- 32 ABS solenoid
- 33 ABS solenoid
- 34 ABS solenoid
- 35 ABS solenoid
- 36 ABS solenoid
- 37 ABS solenoid
- 38 ABS solenoid
Электромагнитные клапаны ABS
- 51 Motor locked
Электромотор насоса заклинил

СанСаныч <http://sansanych-honda.ru/>

52 Motor stuck OFF

Электромотор насоса не включается

54 Fail-safe relay

Реле насоса

61 Low +B-V voltage

Низкое напряжение питания

62 High +B-V voltage

Высокое напряжение питания

64 Sensor power voltage

Источник питания датчиков

65 Brake fluid level

Уровень тормозной жидкости

66 VSA pressure sensor (inside of VSA modulator-control unit)

Датчик давления VSA (внутри модулятора)

68 Brake pedal position switch

Датчик педали тормоза

81 Central processing unit (CPU)

Блок управления

83 ECM/PCM communication

Обмен данными с блоком управления двигателем (ECM/PCM)

84 VSA sensor neutral position

Нейтральное положение датчиков VSA

86 F-CAN communication

Обмен по шине F-CAN

91 VSA operation

Неисправна система VSA

104 Sensor cluster

Блок датчиков

105 Hydraulic unit temperature sensor

Датчик температуры жидкости

121 VSA solenoid

122 VSA solenoid

123 VSA solenoid

124 VSA solenoid

Клапан VSA