

Коды неисправностей ABS, VSA, TSA Honda CR-V 07-11 г.в.

При диагностике "ручным" способом, все коды отображаются индикатором "ABS".

* Система стабилизации VSA конструктивно объединена с системой ABS, поэтому при неисправности в системе ABS система VSA также переходит в режим неисправности и прекращает работу (на приборной панели при этом горят индикаторы ABS, VSA и тормозной системы (стояночного тормоза)). Однако при обнаружении неисправностей касающихся только системы VSA, данная система прекращает работу, а ABS продолжает функционирование (в этом случае на приборной панели горят индикаторы VSA и не горят индикаторы ABS и тормозной системы).

** Система TSA (система курсовой устойчивости автопоезда) реализована программно в составе системы VSA.

- 11 Right-front wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
[Правый передний датчик скорости колеса \(обрыв или замыкание\)](#)
- 12 Right-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
[Правый передний датчик скорости колеса \(помехи или пропадания сигнала\)](#)
- 13 Left-front wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
[Левый передний датчик скорости колеса \(обрыв или замыкание\)](#)
- 14 Left-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
[Левый передний датчик скорости колеса \(помехи или пропадания сигнала\)](#)
- 15 Right-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
[Правый задний датчик скорости колеса \(обрыв или замыкание\)](#)
- 16 Right-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
[Правый задний датчик скорости колеса \(помехи или пропадания сигнала\)](#)
- 17 Left-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
[Левый задний датчик скорости колеса \(обрыв или замыкание\)](#)
- 18 Left-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
[Левый задний датчик скорости колеса \(помехи или пропадания сигнала\)](#)
- 25 Yaw rate sensor (sensor unit)
[Датчик угловой скорости \(блок датчиков\)](#)
- 26 Lateral acceleration sensor (sensor unit)
[Датчик поперечного ускорения автомобиля \(блок датчиков\)](#)
- 27 Steering angle sensor (hardware)
[Датчик угла поворота рулевого колеса \(аппаратная неисправность\)](#)
- 31 ABS solenoid
- 32 ABS solenoid
- 33 ABS solenoid
- 34 ABS solenoid
- 35 ABS solenoid
- 36 ABS solenoid
- 37 ABS solenoid
- 38 ABS solenoid
[Электромагнитный клапан ABS \(в модуляторе\)](#)
- 51 Motor locked
[Электромотор насоса заклинил](#)
- 52 Motor stuck OFF
[Электромотор насоса не включается](#)

- 53 Motor stuck ON
Электромотор насоса не выключается
- 54 Valve relay
Неисправно реле питания клапанов модулятора
- 61 IG1 voltage low
Низкое напряжение зажигания IG1
- 62 IG1 voltage high
Высокое напряжение зажигания IG1
- 64 Steering angle sensor (power supply)
Датчик угла поворота рулевого колеса (неисправность цепи питания)
- 66 VSA pressure sensor (hardware)
Датчик давления VSA (аппаратная неисправность)
- 68 Brake pedal position switch stuck ON
Датчик педали тормоза заклинил в положении ВКЛ
- 81 Central processing unit (CPU)
Неисправность блока управления
- 83 PCM communication error
Нарушен обмен данными с блоком управления двигателем (ECM/PCM)
- 86 F-CAN communication
Нет связи с шиной F-CAN
- 87 Current flow into wheel sensor input amplifier
Усилитель сигнала от датчиков скорости колес
- 88 Difference in wheel speed
Большая разница скоростей колёс
- 91 VSA system
Неисправна система VSA
- 113 Yaw rate-lateral acceleration sensor (power supply)
Неисправность цепи питания датчиков угловой скорости и поперечного ускорения
- 114 Yaw rate-lateral acceleration sensor installation problem
Неправильная установка датчиков угловой скорости и поперечного ускорения
- 121 VSA solenoid
- 122 VSA solenoid
- 123 VSA solenoid
- 124 VSA solenoid
Электромагнитный клапан VSA
- 131 Yaw rate sensor (software)
Датчик угловой скорости (программная неисправность)
- 132 Lateral acceleration sensor (software)
Датчик поперечного ускорения (программная неисправность)
- 133 Lateral acceleration sensor (joint failure)
Датчик поперечного ускорения (сбой связи)
- 134 Steering angle sensor (software)
Датчик угла поворота рулевого колеса (программная неисправность)
- 137 VSA pressure sensor (software)
Датчик давления VSA (программная неисправность)
- 138 Brake pedal position switch stuck OFF (software)
Датчик педали тормоза не включается (диагностируется программно)