

Коды неисправностей ABS Honda CR-V 96-01 г.в.

- 11 Right-front wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости правого переднего колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 12 Right-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости правого переднего колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 13 Left-front wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости левого переднего колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 14 Left-front wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости левого переднего колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 15 Right-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости заднего правого колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 16 Right-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости заднего правого колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 17 Left-rear wheel sensor (open/short to body ground/short to power)
Датчик скорости заднего левого колеса (обрыв / замыкание на массу или цепь питания)
- 18 Left-rear wheel sensor (electrical noise/intermittent interruption)
Датчик скорости заднего левого колеса (помехи или пропадания сигнала)
- 31, 32
- 33, 34
- 35, 36
- 37, 38 Solenoid
Э/м клапаны модулятора
- 51 Motor lock
Мотор насоса заклинил
- 52 Motor stuck OFF
Мотор насоса не включается
- 53 Motor stuck ON
Мотор насоса не выключается
- 54 ABS fail-safe relay
Неисправность реле мотора насоса или цепи мотора
- 61 Low IG1 voltage
Низкое напряжение зажигания IG1
- 62 High IG1 voltage
Высокое напряжение зажигания IG1
- 81 Central Processing Unit (CPU), and ROM/RAM diagnosis
Обнаружена неисправность центрального процессора или памяти