

## Коды неисправностей электрооборудования кузова Honda CR-V 07-11 г.в.

- 10 MICU
- 50 Модуль управления приборами
- 51 Блок климат-контроля
- 73 Блок управления адаптивного переднего освещения
- 74 Датчик дождя/автоматического включения света
- 94 Блок управления HandsFree
- 96 блок иммобилайзера-дистанционного управления

### 10 MICU:

- B1000:** Неисправность в мультиплексной линии связи
- B1001:** Ошибка Мультиплексного интегрированного блока управления (MICU) (Центрального процессора (CPU))
- B1002:** Ошибка Мультиплексного интегрированного блока управления (MICU)
- B1008:** Нет связи блока MICU с блоком управления панелью приборов (Сообщение АКП)
- B1011:** Нет связи блока MICU с блоком управления панелью приборов (Сообщение VSP/NE)
- B1026:** Нарушение сигнала цилиндра замка двери переднего пассажира (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/РАЗБЛОКИРОВАТЬ)
- B1028:** Ошибка сигнала электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла
- B1029:** Ошибка ультразвукового сигнала
- B1030:** Ошибка ультразвуковой системы
- B1031:** Ошибка ультразвукового сигнала
- B1032:** Нет связи блока MICU с блоком системы SRS (сообщение CDS)
- B1036:** Ошибка входного сигнала цепи IG1
- B1077:** Не поступает сигнал стеклоочистителя ветрового стекла
- B1127:** Нарушение сигнала цилиндра замка двери водителя (ЗАБЛОКИРОВАТЬ / РАЗБЛОКИРОВАТЬ)
- B1128:** Нарушение сигнала выключателя замка двери водителя (ЗАБЛОКИРОВАТЬ / РАЗБЛОКИРОВАТЬ)
- B1129:** Нарушение сигнала кнопки блокировки замка двери водителя (ЗАБЛОКИРОВАТЬ / РАЗБЛОКИРОВАТЬ)
- B1275:** Неисправность цепи комбинированного переключателя освещения в положении OFF
- B1276:** Неисправна цепь комбинированного переключателя приборов наружного освещения в положении Parking (SMALL)
- B1277:** Неисправность цепи комбинированного переключателя освещения в положении AUTO
- B1278:** Неисправность цепи комбинированного переключателя освещения в положении ON
- B1279:** Неисправность в цепи переключателя света фар
- B1280:** Неисправна цепь выключателя указателя поворотов
- B1281:** Неисправна цепь выключателя стеклоочистителя в положении MIST
- B1282:** Неисправность в цепи выключателя ветрового стекла в положении INT
- B1283:** Неисправна цепь выключателя стеклоочистителя в положении малой частоты стеклоочистителя
- B1284:** Неисправна цепь выключателя стеклоочистителя в положении высокой частоты стеклоочистителя

## 50 Приборная панель:

**B1150:** Неисправность в мультиплексной линии связи

**B1152:** Внутренняя неисправность памяти (EEPROM) модуля управления панелью приборов

**B1155:** Модуль управления приборами не соединен с MICU (сообщение HLSW).

**B1156:** Модуль управления приборами не соединен с MICU (сообщение WIPSW).

**B1157:** Модуль управления панелью приборов не соединен с MICU (сообщение MICU).

**B1159:** Модуль управления панелью приборов не соединен с MICU (сообщение DOORSW).

**B1160:** Модуль управления панелью приборов не соединен с MICU (сообщение DRLOCKSW).

**B1166:** Потеряна связь модуля управления панелью приборов с блоком управления адаптивного переднего освещения (Сообщение AFS)

**B1168:** Отсутствует связь модуля управления панелью приборов с компьютером ECM PCM (сообщение ENG)

**B1169:** Отсутствует связь модуля управления приборами с блоком ECM PCM (сигналы автоматической коробки передач)

**B1170:** Потеряна связь модуля управления панелью приборов с блоком управления-модулятора VSA/ блоком управления-модулятора ABS (сигнал ABS)

**B1175:** Разрыв в цепи датчика уровня топлива (передающее устройство показателя уровня топлива)

**B1176:** Замыкание в цепи датчика уровня топлива (передающее устройство показателя уровня топлива)

**B1177:** Отклонение от нормы напряжения аккумулятора

**B1178:** Неисправность мультиплексной линии F-CAN

**B1183:** Потеряна связь модуля управления панелью приборов с блоком управления EPS (Сообщение EPS )

**B1187:** Отсутствует связь модуля управления приборами с системой SRS (сообщение SRS)

**B1188:** Отсутствует связь модуля управления панелью приборов с MICU (сообщение RM).

## 51 Блок Климат-Контроля:

**B1200:** Внутренняя неисправность блока климат-контроля

**B1205:** Отсутствует связь блока климат-контроля с блоком управления датчиками (сигналы от датчиков VSP/NE)

**B1206:** Отсутствует связь блока климат-контроля с модулем управления приборами (сигналы ECT)

**B1220:** Короткое замыкание в цепи электродвигателя управления рециркуляцией

**B1225** Разрыв в цепи датчика температуры в салоне автомобиля

**B1226** Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне автомобиля

**B1226** Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне автомобиля

**B1227** Разрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха

**B1228** Короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха

**B1229** Разрыв в цепи датчика солнечного света

**B1230** Короткое замыкание в цепи датчика солнечного света

**B1231** Разрыв в цепи датчика температуры испарителя

**B1232** Короткое замыкание в цепи датчика температуры испарителя

**B1233** Разрыв в цепи электродвигателя смесителя воздуха со стороны водителя

**B1234** Короткое замыкание в цепи электродвигателя управления смесителем воздуха со стороны водителя

- B1235** Неисправность в тягах, заслонках или в цепи электродвигателя управления смесителем воздуха со стороны водителя.
- B1236** Разрыв в цепи электродвигателя управления смесителем воздуха со стороны пассажира
- B1237** Короткое замыкание в цепи электродвигателя управления смесителем воздуха со стороны пассажира
- B1238** Неисправность в тягах, заслонках или в цепи электродвигателя управления смесителем воздуха со стороны пассажира
- B1239:** Разрыв или короткое замыкание в цепи электродвигателя управления режимами подачи воздуха
- B1240:** Неисправность в тягах, заслонках или в цепи электродвигателя управления режимами подачи воздуха
- B1241:** Неисправность в цепи электродвигателя обогревателя салона
- B2983:** Неисправность в тягах, заслонках или в электродвигателе системы рециркуляции воздуха
- B2986:** Разрыв в цепи электродвигателя управления рециркуляцией

### **73 Блок управления адаптивного переднего освещения:**

- B2100:** Неисправность в мультиплексной линии связи
- B2105:** Блок управления адаптивным передним освещением потерял связь с модулем управления приборами
- B2107:** Блок управления адаптивным передним освещением потерял связь с MICU
- B2108:** Блок управления адаптивным передним освещением потерял связь с MICU (сообщение HLSW)
- B2125:** Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
- B2126:** Разрыв линии импульса Z или линии подачи датчика угла поворота рулевого колеса
- B2127:** Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
- B2128:** Ошибка сигнала датчика угла поворота рулевого колеса
- B2129:** Неисправность цепи датчика угла поворота рулевого колеса
- B2130:** Замыкание импульсной линии фазы Z датчика угла поворота рулевого колеса
- B2131:** Ошибка (MAX) датчика угла поворота рулевого колеса
- B2132:** Ошибка изучения датчика угла поворота рулевого колеса
- B2136:** Замыкание в цепи левого электродвигателя редуктора адаптивного переднего освещения
- B2137:** Замыкание в цепи правого электродвигателя редуктора адаптивного переднего освещения
- B2139:** Ошибка в цепи подачи питания на электродвигатель регулятора фар
- B2140:** Ошибка в цепи сигнала подачи питания на электродвигатель регулятора фар
- B2141:** Ошибка выходного сигнала датчика регулятора направления фар
- B2142:** Ошибка соединения дополнительного процессора CPU блока управления адаптивного переднего освещения
- B2143:** Ошибка памяти дополнительного процессора CPU блока управления адаптивного переднего освещения
- B2144:** Ошибка EEPROM дополнительного процессора CPU блока управления адаптивного переднего освещения
- B2145:** Ошибка колебания левого электродвигателя редуктора адаптивного переднего освещения
- B2146:** Ошибка колебания электродвигателя правого редуктора адаптивного переднего освещения

#### **74 Датчик дождя/автоматического включения света:**

**B2350:** Неисправность в мультиплексной линии связи

**B2352:** Внутренняя ошибка датчика автоматического включения света/дождя (EEPROM)

**B2355:** Нет связи блока MICU с датчиком автоматического включения света/дождя (HLSW сообщение)

**B2356:** Нет связи блока MICU с датчиком автоматического включения света/дождя (WIPSW сообщение)

**B2357:** Нет связи блока MICU с датчиком автоматического включения света/дождя (RM сообщение)

**B2375:** Ошибка инфракрасных лучей

**B2376:** Внутренняя ошибка датчика автоматического включения света/дождя (датчик)

#### **94 Блок управления HandsFree:**

**B1750:** Неисправность в мультиплексной линии связи

**B1775:** Разрыв/замыкание на силовой провод в цепи входа/выхода микрофона

**B1776:** Разрыв/замыкание на "массу" в цепи входа/выхода микрофона

**B1779:** Замыкание/разрыв в цепи выключателя HFT или переключателя голосового управления HFT (кнопки HFT TALK/HFT BACK)

**B1780:** Замыкание в цепи переключателя голосового управления - HFT (кнопки HFT TALK/HFT BACK)

**B1792:** Внутренняя ошибка в блоке управления Hands-Free

#### **96 блок иммобилайзера-дистанционного управления:**

**B1900:** Неисправность в мультиплексной линии связи

**B1905:** Потеряна связь блока дистанционного управления-иммобилайзера с MICU (Сообщение DRLOCKSW)

**B1906:** Потеряна связь блока дистанционного управления-иммобилайзера с модулем управления панелью приборов (Сообщение АКП)