

## Коды неисправностей SRS Honda CR-V 02-04 г.в.

\* При "ручной" диагностике по индикатору "SRS" показываются обе части кода.

1-1 Open in driver-side air bag inflator

Обрыв в газогенераторе подушки безопасности водителя

1-2 Increased resistance in driver-side air bag inflator

Повышенное сопротивление в газогенераторе подушки безопасности водителя

1-3 Short to another wire or decreased resistance in driver-side air bag inflator

Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе подушки безопасности водителя

1-4 Short to power in driver-side air bag inflator

Замыкание на питание в газогенераторе подушки безопасности водителя

1-5 Short to ground in driver-side air bag inflator

Замыкание на массу в газогенераторе подушки безопасности водителя

2-1 Open in passenger-side air bag inflator

Обрыв в газогенераторе подушки безопасности переднего пассажира

2-2 Increased resistance in passenger-side air bag inflator

Повышенное сопротивление в газогенераторе подушки безопасности переднего пассажира

2-3 Short to another wire or decreased resistance in passenger-side air bag inflator

Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе подушки безопасности переднего пассажира

2-4 Short to power in passenger-side air bag inflator

Замыкание на питание в газогенераторе подушки безопасности переднего пассажира

2-5 Short to ground in passenger-side air bag inflator

Замыкание на массу в газогенераторе подушки безопасности переднего пассажира

3-1 Open in left front pretensioner

Обрыв в левом переднем преднатяжителе ремня

3-2 Increased resistance in left front pretensioner

Повышенное сопротивление в левом переднем преднатяжителе ремня

3-3 Short to another wire or decreased resistance in left front pretensioner

Замыкание или пониженное сопротивление в левом переднем преднатяжителе ремня

3-4 Short to power in left front pretensioner

Замыкание на цепь питания в левом переднем преднатяжителе ремня

3-5 Short to ground in left front pretensioner

Замыкание на массу в левом переднем преднатяжителе ремня

4-1 Open in right front pretensioner

Обрыв в правом переднем преднатяжителе

4-2 Increased resistance in right front pretensioner

Повышенное сопротивление в правом переднем преднатяжителе

4-3 Short to another wire or decreased resistance in right front pretensioner

Замыкание между проводами или низкое сопротивление в правом переднем преднатяжителе

4-4 Short to power in right front pretensioner

Замыкание на цепь питания в правом переднем преднатяжителе

4-5 Short to ground in right front pretensioner

Замыкание на массу в правом переднем преднатяжителе

- 5-1 Internal failure of SRS unit
- 5-2 Internal failure of SRS unit
- 5-4 Internal failure of SRS unit
- 5-8 Internal failure of SRS unit
- 6-3 Internal failure of SRS unit
- 6-4 Internal failure of SRS unit
- 6-7 Internal failure of SRS unit
- 6-8 Internal failure of SRS unit
- 7-1 Internal failure of SRS unit
- 7-2 Internal failure of SRS unit
- 7-3 Internal failure of SRS unit
- 8-1 Internal failure of SRS unit
- 8-2 Internal failure of SRS unit
- 8-3 Internal failure of SRS unit
- 8-4 Internal failure of SRS unit
- 8-5 Internal failure of SRS unit
- 8-6 Internal failure of SRS unit
- 9-1 Internal failure of SRS unit
- 9-2 Internal failure of SRS unit

**Внутренняя неисправность блока SRS**

- 9-3 Faulty left front seat belt switch  
**Неисправность датчика замка левого переднего ремня безопасности**
- 9-4 Faulty right front seat belt switch  
**Неисправность датчика замка правого переднего ремня безопасности**
- 9-6 Faulty left front impact sensor  
Неисправность левого переднего датчика удара
- 9-7 Faulty right front impact sensor  
**Неисправность правого переднего датчика удара**
- 10-1 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners & air bags deployed  
**Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней и подушки безопасности сработали**
- 10-2 Left side impact air bag deployed  
**Левая боковая подушка безопасности сработала**
- 10-3 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners, air bags & left side impact air bag deployed  
**Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней, подушки безопасности и левая боковая подушка безопасности сработали**
- 10-4 Right side impact air bag deployed  
**Правая боковая подушка безопасности сработала**
- 10-5 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners, air bags & right side impact air bag deployed  
**Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней, подушки безопасности и правая боковая подушка безопасности сработали**
- 10-6 Right- & left side impact air bags deployed  
**Левая и правая боковые подушки безопасности сработали**
- 10-7 Seat belt pretensioners, seat belt buckle pretensioners, air bags, & right & left side impact air bag deployed  
**Преднатяжители ремней, преднатяжители замков ремней, подушки безопасности и левая с правой боковые подушки безопасности сработали**
- 11-1 Open or increased resistance in left side impact air bag inflator  
**Обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе левой боковой подушки безопасности**

- 11-3 Short to another wire or decreased resistance in left- side impact air bag inflator  
Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе левой боковой подушки безопасности
- 11-4 Short to power in left- side impact air bag inflator  
Замыкание на питание в газогенераторе левой боковой подушки безопасности
- 11-5 Short to ground in left- side impact air bag inflator  
Замыкание на массу в газогенераторе левой боковой подушки безопасности
- 12-1 Open or increased resistance in right side impact air bag inflator  
Обрыв или повышенное сопротивление в газогенераторе правой боковой подушки безопасности
- 12-3 Short to another wire or decreased resistance in right- side impact air bag inflator  
Замыкание или пониженное сопротивление в газогенераторе правой боковой подушки безопасности
- 12-4 Short to power in right- side impact air bag inflator  
Замыкание на питание в газогенераторе правой боковой подушки безопасности
- 12-5 Short to ground in right- side impact air bag inflator  
Замыкание на массу в газогенераторе правой боковой подушки безопасности
- 13-1 Faulty left side impact sensor  
Неисправность левого бокового датчика удара
- 13-2 Faulty left side impact sensor  
Неисправность левого бокового датчика удара
- 13-3 No signal from left front impact sensor  
Нет сигнала от левого переднего датчика удара
- 13-4 Faulty power supply to left- side impact sensor  
Неисправность в цепи питания левого бокового датчика удара
- 14-1 Faulty right side impact sensor  
Неисправность правого бокового датчика удара
- 14-2 Faulty right side impact sensor  
Неисправность правого бокового датчика удара
- 14-3 No signal from right front impact sensor  
Нет сигнала от правого переднего датчика удара
- 14-4 Faulty power supply to right- side impact sensor  
Неисправность в цепи питания правого бокового датчика удара
- 15-1 Faulty OPDS unit  
Неисправность блока OPDS
- 15-2 Faulty side impact air bag cut-off warning light  
Неисправность в цепи индикатора отключения боковой подушки безопасности
- 15-3 Faulty OPDS sensor  
Неисправность датчика OPDS
- 21-1 Open or increased resistance in left front buckle pretensioner  
Обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе левого переднего замка ремня
- 21-3 Short to another wire or decreased resistance in left front buckle pretensioner  
Замыкание или пониженное сопротивление в преднатяжителе левого переднего замка ремня
- 21-4 Short to power in left front buckle pretensioner  
Замыкание на питание в преднатяжителе левого переднего замка ремня
- 21-5 Short to ground in left front buckle pretensioner  
Замыкание на массу в преднатяжителе левого переднего замка ремня
- 22-1 Open or increased resistance in right front buckle pretensioner  
Обрыв или повышенное сопротивление в преднатяжителе правого переднего замка ремня

СанСаныч <http://sansanych-honda.ru/>

замка ремня

22-3 Short to another wire or decreased resistance in right front buckle pretensioner

Замыкание или пониженное сопротивление в преднатяжителе правого переднего замка ремня

22-4 Short to power in right front buckle pretensioner

Замыкание на питание в преднатяжителе правого переднего замка ремня

22-5 Short to ground in right front buckle pretensioner

Замыкание на массу в преднатяжителе правого переднего замка ремня