

Коды неисправностей SRS Honda CR-V 05-06 г.в.

При "ручной" диагностике отображается только первая часть кода (main code) – две цифры перед дефисом.

* В комплектациях для стран Европы передние подушки безопасности имели только один газогенератор, для Америки и Канады - по два.

** Датчики в замках ремня безопасности водителя и переднего пассажира устанавливались в комплектациях для Америки и Канады.

*** Система определения положения переднего пассажира (OPDS) и датчик веса устанавливались в комплектациях для Америки и Канады. Если пассажир отклонялся вперёд или в сторону, система включает индикатор "SIDE AIRBAG OFF" и предотвращает срабатывание подушек безопасности в случае аварии.

11-1x * Open in driver's airbag first inflator

Обрыв цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя

11-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's airbag first inflator

Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя

11-4x Open in driver's airbag second inflator

Обрыв цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя

11-6x Short to another wire or decreased resistance in driver's airbag second inflator

Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя

11-8x Short to power in driver's airbag first inflator

Замыкание на цепь питания в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя

11-9x Short to ground in driver's airbag first inflator

Замыкание на массу в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя

11-Ax Short to power in driver's airbag second inflator

Замыкание на цепь питания в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя

11-Bx Short to ground in driver's airbag second inflator

Замыкание на массу в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя

12-1x Open in front passenger's airbag first inflator

Обрыв цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

12-3x * Short to another wire or decreased resistance in front passenger's airbag first inflator

Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

12-4x Open in front passenger's airbag second inflator

Обрыв цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

12-6x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's airbag second inflator

Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

12-8x Short to power in front passenger's airbag first inflator

Замыкание на цепь питания в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

12-9x Short to ground in front passenger's airbag first inflator

Замыкание на массу в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

12-Ax Short to power in front passenger's airbag second inflator

Замыкание на цепь питания в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

12-Bx Short to ground in front passenger's airbag second inflator

Замыкание на массу в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира

21-1x Open in driver's seat belt tensioner

Обрыв в цепи натяжителя ремня безопасности водителя

21-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's seat belt tensioner

Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя ремня безопасности водителя

21-8x Short to power in driver's seat belt tensioner

Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя ремня безопасности водителя

21-9x Short to ground in driver's seat belt tensioner

Замыкание на массу в цепи натяжителя ремня безопасности водителя

- 22-1x Open in front passenger's seat belt tensioner
Обрыв в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 22-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's seat belt tensioner
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 22-8x Short to power in front passenger's seat belt tensioner
Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 22-9x Short to ground in front passenger's seat belt tensioner
Замыкание на массу в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 27-1x Open in driver's seat belt buckle tensioner
Обрыв в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 27-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's seat belt buckle tensioner
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 27-8x Short to power in driver's seat belt buckle tensioner
Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 27-9x Short to ground in driver's seat belt buckle tensioner
Замыкание на массу в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 28-1x Open in front passenger's seat belt buckle tensioner
Обрыв в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 28-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's seat belt buckle tensioner
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 28-8x Short to power in front passenger's seat belt buckle tensioner
Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 28-9x Short to ground in front passenger's seat belt buckle tensioner
Замыкание на массу в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 31-1x Open in driver's side airbag inflator
Обрыв в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 31-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's side airbag inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 31-8x Short to power in driver's side airbag inflator
Замыкание на питание в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 31-9x Short to ground in driver's side airbag inflator
Замыкание на массу в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 32-1x Open in front passenger's side airbag inflator
Обрыв в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 32-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's side airbag inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 32-8x Short to power in front passenger's side airbag inflator
Замыкание на питание в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 32-9x Short to ground in front passenger's side airbag inflator
Замыкание на массу в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 33-1x Open in left side curtain airbag first inflator
Обрыв в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 33-3x Short to another wire or decreased resistance in left side curtain airbag first inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 33-8x Short to power in left side curtain airbag first inflator
Замыкание на питание в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 33-9x Short to ground in left side curtain airbag first inflator
Замыкание на массу в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 34-1x Open in right side curtain airbag first inflator
Обрыв в цепи первого газогенератора правой боковой шторы
- 34-3x Short to another wire or decreased resistance in right side curtain airbag first inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора правой боковой шторы
- 34-8x Short to power in right side curtain airbag first inflator
Замыкание на питание в цепи первого газогенератора правой боковой шторы

- 34-9x Short to ground in right side curtain airbag first inflator
Замыкание на массу в цепи первого газогенератора правой боковой шторы
- 41-1x No signal from the left front impact sensor
Нет сигнала от левого переднего датчика удара
- 41-2x, 41-3x, 41-Bx Internal failure of the left front impact sensor
Внутренняя неисправность левого переднего датчика удара
- 42-1x No signal from the right front impact sensor
Нет сигнала от правого переднего датчика удара
- 42-2x, 42-3x, 42-Bx Internal failure of the right front impact sensor
Внутренняя неисправность правого переднего датчика удара
- 43-1x No signal from the left side impact sensor (first)
Нет сигнала от первого левого датчика удара сбоку
- 43-2x, 43-3x, 43-Bx Internal failure of the left side impact sensor (first)
Внутренняя неисправность первого левого датчика удара сбоку
- 44-1x No signal from the right side impact sensor (first)
Нет сигнала от первого правого датчика удара сбоку
- 44-2x, 44-3x, 44-Bx Internal failure of the right side impact sensor (first)
Внутренняя неисправность первого правого датчика удара сбоку
- 45-1x No signal from the left side impact sensor (second)
Нет сигнала от второго левого датчика удара сбоку
- 45-2x, 45-3x, 45-Bx Internal failure of the left side impact sensor (second)
Внутренняя неисправность второго левого датчика удара сбоку
- 46-1x No signal from the right side impact sensor (second)
Нет сигнала от второго правого датчика удара сбоку
- 46-2x, 46-3x, 46-Bx Internal failure of the right side impact sensor (second)
Внутренняя неисправность второго правого датчика удара сбоку
- 51-2x 51-4x 52-8x 52-9x 52-Ax 52-Bx 52-Cx 52-Dx 52-Ex 52-Fx 53-1x 53-2x 53-3x 53-4x 54-1x 54-2x 54-3x 54-4x 54-5x 54-6x 54-7x 55-1x 55-2x 55-3x 55-4x 56-Cx 56-Dx 56-Ex 56-Fx Internal failure of SRS unit
Внутренняя неисправность блока SRS
- 61-1x ** Open in driver's seat belt buckle switch
Обрыв в цепи датчика замка ремня безопасности водителя
- 61-2x Short in driver's seat belt buckle switch
Замыкание в цепи датчика замка ремня безопасности водителя
- 62-1x ** Open in front passenger's seat belt buckle switch
Обрыв в цепи датчика замка ремня безопасности переднего пассажира
- 62-2x Short in front passenger's seat belt buckle switch
Замыкание в цепи датчика замка ремня безопасности переднего пассажира
- 71-1x Open in driver's seat position sensor
Обрыв в цепи датчика положения водителя
- 71-2x Short in driver's seat position sensor
Замыкание в цепи датчика положения водителя
- 81-4x 81-5x *** Faulty front passenger's weight sensor unit
Неисправность датчика веса переднего пассажира
- 81-61 No signal from the front passenger's weight sensor unit
Нет сигнала от датчика веса переднего пассажира
- 81-62 Non-stipulated response data
Неопределённые данные от датчика веса переднего пассажира
- 81-63 Model ID code or variation code inconsistent
Несовместимый серийный номер или версия датчика веса пассажира
- 81-64 ECU serial ID code inconsistent
Несовместимый серийный номер процессора датчика веса пассажира
- 81-71 81-78 Front passenger's weight sensor unit does not calibrate
Датчик веса переднего пассажира не откалиброван
- 81-79 Front passenger's weight sensors drift check failure
Временная (плавающая) неисправность датчика веса пассажира
- 82-1x No signal from the inner side front passenger's weight sensor
Нет сигнала от внутренней стороны датчика веса пассажира
- 83-2x No signal from the outer side front passenger's weight sensor
Нет сигнала от внешней стороны датчика веса пассажира
- 85-4x 85-5x *** Faulty OPDS unit
Неисправность блока OPDS (система определения положения переднего пассажира)

- 85-61 No signal from the OPDS unit
Нет сигнала от блока OPDS
- 85-62 Non-stipulated response data
Неопределённые данные от блока OPDS
- 85-63 Model ID code or variation code inconsistent
Неподходящая модель или версия блока OPDS
- 85-64 ECU serial ID code inconsistent
Неподходящая серия бока OPDS
- 85-71 85-78 OPDS unit not initialized
Не выполнена инициализация OPDS
- 85-79 OPDS drift check failure
Временная (плавающая) неисправность OPDS
- 86-1X Faulty seat-back OPDS sensor
Неисправность датчика OPDS в спинке кресла
- 86- 2x Faulty seat support OPDS sensor
Неисправность датчика OPDS в подушке кресла
- 87-31 Internal failure of the OPDS unit
Внутренняя неисправность блока OPDS
- 87-32 The side airbag cutoff indicator stays on
Индикатор выключения подушки безопасности пассажира не выключается
- 91-1X Internal failure of the SRS unit or short to ground in SRS indicator circuit
Внутренняя неисправность блока SRS или замыкание на массу цепи индикатора выключения подушки безопасности пассажира
- 92-1x Internal failure of the SRS unit
Внутренняя неисправность блока SRS
- 92-2x Open or Short to ground in passenger' airbag cutoff indicator
Обрыв или замыкание на массу цепи индикатора выключения подушки безопасности пассажира
- A1-1x Faulty power supply (VA line)
Неисправность питания (цепь VA)
- A2-1x Faulty power supply (VB line)
Неисправность питания (цепь VA)
- B1-11 No signal from roll rate sensor
Нет сигнала от датчика крена
- B1-17 B1-90 B1-Ax B1-Bx B1-84 B1-85 Internal failure of roll rate sensor
Внутренняя неисправность датчика крена
- E2-11Front passenger's airbag does not deploy by OPDS operation
Предотвращено срабатывание подушки безопасности переднего пассажира системой OPDS
- E4-11Front passenger's side airbag does not deploy by SWS operation
Предотвращено срабатывание подушки безопасности переднего пассажира датчиком веса
- F1-11Driver's airbag, driver's seat belt tensioner, and driver's seat belt buckle tensioner deployed
Подушка безопасности и/или ремень и/или замок ремня безопасности водителя сработали
- F2-11Front passenger's airbag, front passenger's seat belt tensioner, and front passenger's seat belt buckle tensioner deployed
Подушка безопасности и/или ремень и/или замок ремня безопасности переднего пассажира сработали
- F3-11 Driver's side airbag, left side curtain airbag, and driver's seat belt tensioner deployed deployed
Боковая подушка безопасности, левая боковая шторка и/или ремень безопасности водителя сработали
- F4-11Front passenger's side airbag, right side curtain airbag, and front passenger's seat belt tensioner deployed
Боковая подушка безопасности, правая боковая шторка и/или ремень безопасности переднего пассажира сработали
- F5-11Both or only side curtain airbag and seat belt tensioner deployed
Обе или одна из боковых шторок и преднатяжителей ремня сработали
- F6-11Left side curtain airbag or right side curtain airbag deployed
Левая боковая шторка или правый преднатяжитель ремня сработали