

Коды неисправностей SRS Honda CR-V 07-11 г.в.

При "ручной" диагностике отображается только первая часть кода (main code) – две цифры перед дефисом.

- 11-1x Open in driver's airbag first inflator
Обрыв цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя
- 11-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's airbag first inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя
- 11-4x Open in driver's airbag second inflator
Обрыв цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя
- 11-6x Short to another wire or decreased resistance in driver's airbag second inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя
- 11-8x Short to power in driver's airbag first inflator
Замыкание на цепь питания в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя
- 11-9x Short to ground in driver's airbag first inflator
Замыкание на массу в цепи первого газогенератора подушки безопасности водителя
- 11-Ax Short to power in driver's airbag second inflator
Замыкание на цепь питания в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя
- 11-Bx Short to ground in driver's airbag second inflator
Замыкание на массу в цепи второго газогенератора подушки безопасности водителя
- 12-1x Open in front passenger's airbag first inflator
Обрыв цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 12-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's airbag first inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 12-4x Open in front passenger's airbag second inflator
Обрыв цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 12-6x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's airbag second inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 12-8x Short to power in front passenger's airbag first inflator
Замыкание на цепь питания в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 12-9x Short to ground in front passenger's airbag first inflator
Замыкание на массу в цепи первого газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 12-Ax Short to power in front passenger's airbag second inflator
Замыкание на цепь питания в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 12-Bx Short to ground in front passenger's airbag second inflator
Замыкание на массу в цепи второго газогенератора подушки безопасности переднего пассажира
- 21-1x Open in driver's seat belt tensioner
Обрыв в цепи натяжителя ремня безопасности водителя
- 21-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's seat belt tensioner
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя ремня безопасности водителя
- 21-8x Short to power in driver's seat belt tensioner
Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя ремня безопасности водителя
- 21-9x Short to ground in driver's seat belt tensioner
Замыкание на массу в цепи натяжителя ремня безопасности водителя
- 22-1x Open in front passenger's seat belt tensioner
Обрыв в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 22-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's seat belt tensioner
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 22-8x Short to power in front passenger's seat belt tensioner
Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира

- 22-9x Short to ground in front passenger's seat belt tensioner
Замыкание на массу в цепи натяжителя ремня безопасности переднего пассажира
- 27-1x Open in driver's seat belt buckle tensioner
Обрыв в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 27-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's seat belt buckle tensioner
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 27-8x Short to power in driver's seat belt buckle tensioner
Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 27-9x Short to ground in driver's seat belt buckle tensioner
Замыкание на массу в цепи натяжителя замка ремня безопасности водителя
- 28-1x Open in front passenger's seat belt buckle tensioner
Обрыв в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 28-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's seat belt buckle tensioner
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 28-8x Short to power in front passenger's seat belt buckle tensioner
Замыкание на цепь питания в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 28-9x Short to ground in front passenger's seat belt buckle tensioner
Замыкание на массу в цепи натяжителя замка ремня безопасности переднего пассажира
- 31-1x Open in driver's side airbag inflator
Обрыв в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 31-3x Short to another wire or decreased resistance in driver's side airbag inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 31-8x Short to power in driver's side airbag inflator
Замыкание на питание в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 31-9x Short to ground in driver's side airbag inflator
Замыкание на массу в цепи газогенератора боковой подушки безопасности водителя
- 32-1x Open in front passenger's side airbag inflator
Обрыв в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 32-3x Short to another wire or decreased resistance in front passenger's side airbag inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 32-8x Short to power in front passenger's side airbag inflator
Замыкание на питание в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 32-9x Short to ground in front passenger's side airbag inflator
Замыкание на массу в цепи газогенератора боковой подушки безопасности пассажира
- 33-1x Open in left side curtain airbag first inflator
Обрыв в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 33-3x Short to another wire or decreased resistance in left side curtain airbag first inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 33-8x Short to power in left side curtain airbag first inflator
Замыкание на питание в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 33-9x Short to ground in left side curtain airbag first inflator
Замыкание на массу в цепи первого газогенератора левой боковой шторы
- 34-1x Open in right side curtain airbag first inflator
Обрыв в цепи первого газогенератора правой боковой шторы
- 34-3x Short to another wire or decreased resistance in right side curtain airbag first inflator
Замыкание или слишком маленькое сопротивление в цепи первого газогенератора правой боковой шторы
- 34-8x Short to power in right side curtain airbag first inflator
Замыкание на питание в цепи первого газогенератора правой боковой шторы
- 34-9x Short to ground in right side curtain airbag first inflator
Замыкание на массу в цепи первого газогенератора правой боковой шторы
- 41-1x No signal from the left front impact sensor
Нет сигнала от левого переднего датчика удара
- 41-2x, 41-3x, 41-Bx Internal failure of the left front impact sensor
Внутренняя неисправность левого переднего датчика удара
- 42-1x No signal from the right front impact sensor
Нет сигнала от правого переднего датчика удара

- 42-2x, 42-3x, 42-Bx Internal failure of the right front impact sensor
Внутренняя неисправность правого переднего датчика удара
- 43-1x No signal from the left side impact sensor (first)
Нет сигнала от первого левого датчика удара сбоку
- 43-2x, 43-3x, 43-Bx Internal failure of the left side impact sensor (first)
Внутренняя неисправность первого левого датчика удара сбоку
- 44-1x No signal from the right side impact sensor (first)
Нет сигнала от первого правого датчика удара сбоку
- 44-2x, 44-3x, 44-Bx Internal failure of the right side impact sensor (first)
Внутренняя неисправность первого правого датчика удара сбоку
- 45-1x No signal from the left side impact sensor (second)
Нет сигнала от второго левого датчика удара сбоку
- 45-2x, 45-3x, 45-Bx Internal failure of the left side impact sensor (second)
Внутренняя неисправность второго левого датчика удара сбоку
- 46-1x No signal from the right side impact sensor (second)
Нет сигнала от второго правого датчика удара сбоку
- 46-2x, 46-3x, 46-Bx Internal failure of the right side impact sensor (second)
Внутренняя неисправность второго правого датчика удара сбоку
- 51-xx, 52-xx, 53-xx, 54-xx, 55-xx Internal failure of the SRS unit
Внутренняя неисправность блока SRS
- 56-11 Lost communication with the PCM (engine message)
Нарушена связь с блоком управления двигателем
- 56-12, 56-13 Undefined data received from the PCM (engine message)
Неопределённые данные получены от блока управления двигателем
- 56-21 Lost communication with the PCM (AT message)
Нарушена связь с блоком управления двигателем (секцией управления АКПП)
- 56-22, 56-23 Undefined data received from the PCM (AT message)
Неопределённые данные получены от блока управления двигателем (от секции управления АКПП)
- 56-25 Lost communication with the gauge controlle
Нарушена связь с панелью приборов
- 56-26, 56-27 Undefined data received from the gauge control module
Неопределённые данные получены от панели приборов
- 57-xx, 58-xx Internal failure of SRS unit
Внутренняя неисправность блока SRS
- 61-1x Open in driver's seat belt buckle switch
Обрыв в цепи датчика замка ремня безопасности водителя
- 61-2x Short in driver's seat belt buckle switch
Замыкание в цепи датчика замка ремня безопасности водителя
- 62-1x Open in front passenger's seat belt buckle switch
Обрыв в цепи датчика замка ремня безопасности переднего пассажира
- 62-2x Short in front passenger's seat belt buckle switch
Замыкание в цепи датчика замка ремня безопасности переднего пассажира
- 71-1x Open in driver's seat position sensor
Обрыв в цепи датчика положения кресла водителя
- 71-2x Short in driver's seat position sensor
Замыкание в цепи датчика положения кресла водителя
- 81-4x 81-5x Internal failure of the ODS unit
Внутренняя неисправность блока ODS (система определения положения пассажира)
- 81-61 No signal from the ODS unit
Нет сигнала от блока OPDS
- 81-62 Non-stipulated response data
Непредусмотренный протокол обмена данными
- 81-63 Model ID code or variation inconsistent
Неподходящие серийный номер или версия блока OPDS
- 81-64 ECU serial ID code inconsistent
Неподходящий серийный номер блока SRS
- 81-71, 81-78 ODS unit does not calibrate
Система ODS не откалибрована
- 81-79 Front passenger's weight sensors drift check failure
Неисправность датчика изменения веса переднего пассажира
- 82-14 No signal from the front passenger's weight sensor (front inner side)
Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (передняя внутренняя сторона)

- 82-16 No signal from the front passenger's weight sensor (rear inner side)
Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (задняя внутренняя сторона)
- 83-24 No signal from the front passenger's weight sensor (front outer side)
Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (передняя внешняя сторона)
- 83-26 No signal from the front passenger's weight sensor (rear outer side)
Нет сигнала датчика веса переднего пассажира (задняя внешняя сторона)
- 85-4x, 85-5x Internal failure of the ODS unit
Внутренняя неисправность блока ODS
- 85-61 No signal from the ODS unit
Нет сигнала от блока OPDS
- 85-62 Non-stipulated response data
Непредусмотренный протокол обмена данными
- 85-63 Model ID code or variation inconsistent
Неподходящая модель или версия блока OPDS
- 85-64 ECU serial ID code inconsistent
Неподходящая серия блока OPDS
- 85-71 85-78 ODS unit does not initialize
Система OPDS не инициализирована
- 85-79, OPDS drift check failure
Временная неисправность OPDS
- 86-1x Faulty seat-back ODS sensor
Неисправность датчика OPDS спинки кресла
- 86-2x Faulty seat support ODS sensor
Неисправность датчика OPDS подушки кресла
- 92-1x Short to power in the front passenger's airbag cutoff indicator
Замыкание на питание в цепи индикатора выключения подушки безопасности переднего пассажира
- 92-2x Open or short to ground in the passenger's airbag cutoff indicator
Обрыв или замыкание на массу в цепи индикатора выключения подушки безопасности переднего пассажира
- A1-1x Faulty power supply (VA line)
Неисправность цепи питания (линия VA)
- A2-1x Faulty power supply (VB line)
Неисправность цепи питания (линия VB)
- E2-11 Front passenger's airbag does not deploy by SWS operation
Предотвращено срабатывание подушки безопасности переднего пассажира датчиком веса
- E4-11 Front passenger's side airbag does not deploy by OPDS operation
Предотвращено срабатывание подушки безопасности переднего пассажира системой OPDS
- F1-11 Driver's airbag and/or seat belt tensioner and/or seat belt buckle tensioner deployed
Подушка безопасности и/или ремень и/или замок ремня безопасности водителя сработали
- F2-11 Front passenger's airbag and/or seat belt tensioner and/or seat belt buckle tensioner deployed
Подушка безопасности и/или ремень и/или замок ремня безопасности переднего пассажира сработали
- F3-11 Driver's side airbag, left side curtain airbag and/or driver's seat belt tensioner deployed
Боковая подушка безопасности, левая боковая шторка и/или ремень безопасности водителя сработали
- F4-11 Front passenger's side airbag, right side curtain airbag and/or front passenger's seat belt tensioner deployed
Боковая подушка безопасности, правая боковая шторка и/или ремень безопасности переднего пассажира сработали