

Коды неисправностей АКПП Honda CR-V 02-04 г.в.

Коды указанные в скобках показываются морганиями индикатора "D".

* - This code is caused by an electrical circuit problem and cannot be caused by a mechanical problem in the transmission.

Коды помеченные звездочкой обозначают неисправности только в электрических цепях, которые могут быть обнаружены как в движении, так и сразу после включения зажигания. Остальные неисправности обнаруживаются только в движении (повторное диагностирование этих неисправностей производится путём совершения пробной поездки).

P0710 (28)* ATF temperature sensor

Неисправность в цепи датчика температуры ATF

P0715 (15) Input shaft (mainshaft) speed sensor

Неисправность в цепи датчика скорости первичного (входного) вала

P0720 (9) Output shaft (countershaft) speed sensor

Неисправность в цепи датчика скорости вторичного (выходного) вала

P0730 (41) Shift control system

Неисправность в системе управления переключениями (неверное передаточное число)

P0740 (40) Lock-up control system

Неисправность в системе управления блокировкой гидротрансформатора (неверный коэффициент)

P0745 (76) Mechanical problem in hydraulic system (A/T clutch pressure control solenoid valve A circuit)

Неисправность гидравлической системы (в контуре линейного соленоида A)

P0748 (16)* A/T clutch pressure control solenoid valve A

Неисправность в цепи клапана управления давлением (линейного соленоида) A

P0750 (70) Mechanical problem in hydraulic system (shift control solenoid valve A circuit)

Неисправность гидравлической системы (в контуре клапана управления переключением A)

P0753 (7)* Shift solenoid valve A

Неисправность в цепи клапана управления переключением A

P0758 (8)* Shift solenoid valve B

Неисправность в цепи клапана управления переключением B

P0763 (22)* Shift solenoid valve C

Неисправность в цепи клапана управления переключением C

P0773 (61)* Shift solenoid valve E

Неисправность в цепи клапана управления переключением E

P0775 (77) Mechanical problem in hydraulic system (A/T clutch pressure control solenoid valve B circuit)

Неисправность гидравлической системы (в контуре линейного соленоида B)

P0778 (23)* A/T clutch pressure control solenoid valve B

Неисправность в цепи клапана управления давлением (линейного соленоида) B

P0780 (45) Mechanical problem in hydraulic system

Неисправность гидравлической системы

P0795 (78) Mechanical problem in hydraulic system (A/T clutch pressure control solenoid valve C circuit)

Неисправность гидравлической системы (в контуре линейного соленоида C)

P0798 (29)* A/T clutch pressure control solenoid valve C

Неисправность в цепи клапана управления давлением (линейного соленоида) C

P0840 (25) 2nd clutch transmission fluid pressure switch

Неисправность датчика давления в контуре 2-й передачи

P0845 (26) 3rd clutch transmission fluid pressure switch

Неисправность датчика давления в контуре 3-й передачи

P1705 (5)* Transmission range switch (short circuit)

Неисправность датчика положения селектора (замыкание в цепи)

P1706 (6)* Transmission range switch (open)

Неисправность датчика положения селектора (обрыв)

P1717 (62)* Transmission range switch (R position circuit)

Неисправность датчика положения селектора (цепь положения заднего хода «R»)